


| Name oder Waren Zeichen  | Lotus   | Hinweise  |
|--|---|---|
| Modellkennung  | Lotus Prio  |   |
| Energieeffizienzklasse   | A   |   |
| Direkte Wärme Leistung   | 7,0 kW  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ist die Raumwärmeleistung nach den hEN's</li> <li>· Auf die erste Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet</li> </ul>                                  |
| Energie Effizienz Index (EEI)  | 105   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wird auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet </li> </ul> |
| Brennstoff-Energie Effizienz bei Nenn Wärmeleistung  | 78,6 %  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung nach Norm (auf erste Dezimalstelle gerundet)</li> </ul>   |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes | <p><b>Ausgewählte Beispiele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!</li> <li>· Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können die Verbrennungsluftversorgung stören!</li> </ul> |   |